

BH-66 車道遙控系統操作說明書

主機開機:送電→嗶 2 短音→開機完成。

※本機在進入系統設定模式時,須使用設定器,方能進行系統設定模式之功能選項,欲進入系統設定模式,先按設定器 * # 系統密碼 # 才能進入系統設定模式(出廠系統密碼 1234)。

※輸入系統密碼正確,主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888),主機開始等待使用者輸入功能選項(1-9)。

※輸入系統密碼錯誤,主機嗶 1 長音(字幕顯示 2AAA),請重新輸入。

1.新增遙控器:登入使用者。(字幕為選配)

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888)→ 1 → # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0F01)→ 按遙控器 "STOP" (□) → 主機嗶 2 短音輸入成功→ 7 秒內沒任何訊號主機嗶 1 長音,自動跳出新增模式。

◎例:輸入 1-10 號 * # 1234 # 1 # → 按遙控器 □ 鍵 → 主機自動跳至 2 號 → 按遙控器 □ 鍵……..主機自動跳至 10 號 → 按遙控器 □ → 主機嗶 2 聲, 7 秒內沒任何訊號主機嗶 1 長音, 設定完成。

※所有新增都使用此方法,主機會自動搜尋目前使用序號,開啟下一個使用序號。

※將電源關閉重新送電會顯示目前主機已登錄容量(需選配字幕)。

※指定序號輸入遙控器:指定序號會覆蓋原本使用的遙控器,請務必謹慎使用, 且指定的序號必須再已輸入遙控器容量內。

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888)→ 1 → 輸入遙控器序號(4 位數)→ # → 主機嗶 3 短音→ 按遙控器 □ 鍵,主機嗶 2 短音指定完成。

◎例:指定 5 號 * # 1234 # 1 → 0005 # 按遙控器 □ 鍵, 主機嗶 2 聲完成。

2.刪除遙控器:刪除使用者。

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888)→ 2 → 輸入遙控器序號(4 位數)→ # → 主機嗶 2 短音(字幕顯示 2F02→遙控器序號)→ 刪除完成。

◎例:刪除 5 號 * # 1234 # 2 → 0005 #

3. 暫刪遙控器:暫時停止使用。

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888) → 3 → 輸入遙控器序號(4 位數) → #
→ 主機嗶 2 短音(字幕顯示 0F03 → 遙控器序號) → 暫刪完成。

◎例:暫刪 5 號 * # 1234 # 3 → 0005 #

4. 恢復暫刪遙控器:啟用暫刪遙控器。

* # 密碼 # 主機嗶 3 短音 → (字幕顯示 0888) → 4 → 輸入遙控器序號(4 位數) → #
→ 主機嗶 2 短音(字幕顯示 0F04 → 遙控器序號) → 啟用完成。

◎例:恢復暫刪 5 號 * # 1234 # 4 → 0005 #

5. 遙控模式設定:設定使用方式。

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888) → 5 → 輸入模式代號(0~6) → # →
主機嗶 2 短音(字幕顯示 0F05)。

◎例:模式 1 * # 1234 # 5 → 1 #

※模式 0:上,停,下,斷電。 模式 1:上,停,下。 模式 2:斷電鍵單循環(上, 停,下,停)。

模式 3:上,下。 模式 4:上鍵單循環(上,停,下,停)。 模式 5:停止鍵單循環(上,停,下,
停)。 模式 6:下鍵單循環(上,停,下,停)。

※設定單循環時,馬達行程時間必須設定。

6. 自動下降時間&馬達行程&繼電器吸持時間設定:

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888) → 6 → 輸入自動關門時間 000-255
秒(需加馬達行程時間) → 輸入馬達行程時間 000-255 秒(由上至下的時間) → 輸入繼
電器吸持時間 00-99 秒 → # → 主機嗶 2 短音(字幕顯示 0F06)輸入完成。(馬達行
程時間即紅外線保護時間, 時間一到紅外線恢復正常狀態)。

◎例:門至最上 30 秒後自動關門, 門由上至下時間 20 秒(馬達行程時間), 30+20=50

* # 1234 # 6 → 050 → 020 → 01 # (快速捲門繼電器吸持時間請設定 01 秒)

7. 特殊功能設定:設定區域碼&設定器(主設定器才能使用此功能)。

7 → 密碼 → 區域碼(000-255) # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0F07)。

7 → 密碼 → 設定器號碼(000-255) # → 主機嗶 2 短音(字幕顯示 0F07)

8.系統密碼設定:變更系統密碼。

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 0888)→ 8 → 輸入新密碼(4 位數)2 次→ #
→ 主機嗶 2 短音(字幕顯示 0F08)→ 更改完成。

◎例:系統密碼更改為 5555: * # 1234 # 8→5555→5555 #

※變更系統密碼非常重要,請勿遺忘,否則將無法進入系統設定模式。

9.系統重置:全機初始化。

* # 密碼 # → 主機嗶 3 短音(字幕顯示 088)→ 9 → 輸入 4 位密碼→ # → 主機嗶 2
短音(字幕顯示 0F09)。

◎ * # 1234 # → 9 → 6688 #

※注意:使用此功能,所有設定使用者將全部刪除且無法復原, 所有參數回歸原廠值。

※密碼 6688

